

ACTV071 - Selector de salidas del altavoz

Manual de usuario



Atención

Lea el manual del usuario completa y detenidamente antes de usarlo. El manual del usuario forma parte del producto y contiene información importante para un uso correcto. Conserve este manual del usuario para futuras consultas.

No abra la carcasa.

No modifique el producto ni los accesorios.

No cortocircuite los conectores.

Utilice el producto únicamente en interiores y si está en perfecto estado.

Un dispositivo defectuoso no debe ponerse en funcionamiento.

No apto para niños. ¡El producto no es un juguete!

Evite tensiones como el calor y el frío, la humedad, la luz solar directa, la vibración y la presión mecánica.

Descripción y funcionamiento

Para la conexión de hasta 4 parejas de altavoz.

Las parejas de altavoz se pueden utilizar individualmente o juntas

Conectores por presión.

Colóquelo sobre una superficie nivelada y antideslizante.

Observe la polaridad de su amplificador. Las conexiones para los pares de altavoces están numeradas y codificadas por colores.

Conecte su amplificador a la entrada del selector "**TO AMPILIFIER**" observando la polaridad correcta.

La salida negativa del amplificador debe conectarse al polo negativo negro de la entrada del selector y el positivo del amplificador al rojo de la entrada del selector.

Atención: Invertir la polaridad entre el amplificador y la caja de distribución puede provocar un cortocircuito en la salida del amplificador.

Conecte los cables de los altavoces a las salidas de los altavoces "**SPEAKER 1, 2, 3 y 4**" de la caja de distribución, teniendo en cuenta la polaridad correcta.

Los canales izquierdo y derecho están identificados como corresponde, positivo, color rojo "**L+ / R+**" y negativo, color negro "**L- / R-**"

Se pueden encender y apagar individual o completamente con los interruptores del selector.

Mantenimiento, cuidado, almacenamiento y transporte

El selector no requiere mantenimiento.

Limpiar solo con un paño seco y suave.

No utilizar productos de limpieza abrasivos, ni productos químicos.

Almacenar en un lugar fresco y seco.

Guarde el producto fuera del alcance de los niños y en un ambiente seco y protegido del polvo cuando no esté en uso.

Conserve y utilice el embalaje original para el transporte.

Especificaciones

Entradas	1 (L y R)
Salidas	4 (L y R)
Potencia entrada máxima	2x20W
Impedancia	4 – 8 Ω
Temperatura de trabajo	0°C a 45°C
Tamaño	175x114x49mm

Eliminación del producto

Los productos eléctricos no deben desecharse con los residuos domésticos, le recordamos que el usuario está obligado por ley a depositar los aparatos eléctricos y electrónicos en los puntos limpios de su comunidad. Por favor, consulte con su autoridad local o minorista para obtener los consejos de reciclaje. Al desechar de este modo sus aparatos contribuye en gran manera a la conservación del medio ambiente, gracias.

