

ITALIANO

### A) Ricerca immediata per Marca

Nota: Il condizionatore deve essere spento, in caso è acceso, spengerlo manualmente.

1. Tenere premuto il tasto corrispondente alla marca come da tabella seguente, per almeno 8 secondi, finché il condizionatore si accende; rilasciare il tasto

#### Instant search by Brand

Nota: The air conditioner must be switched off. If it is switched on, turn it off manually.

1. Hold down the button corresponding to the brand as shown in the following table for at least 8 seconds, until the conditioner lights up; release the button.

#### Recherche instantanée par Marque

Remarque: Le climatiseur doit être éteint. S'il est allumé, éteignez-le manuellement.

1. Maintenez enfoncée la touche correspondante à la marque comme indiqué dans le tableau suivant pendant au moins 8 secondes, jusqu'à ce que le conditionneur s'allume; relâchez la touche.

#### Búsqueda inmediata por Marca

Nota: El acondicionador debe estar apagado. Si está encendido, apáguelo manualmente.

1. Mantenga presionada la tecla correspondiente a la marca como se muestra en la siguiente tabla durante al menos 8 segundos, hasta que el acondicionador se encienda; suelte la tecla.

#### Pesquisa instantânea por Marca

Nota: O condicionador deve estar desligado. Se for ligado, desligue-lo manualmente.

1. Mantenha pressionado o botão correspondente à marca como mostrado na tabela a seguir durante pelo menos 8 segundos, até que o condicionador acender-se; solte o botão.

#### Άμεση αναζήτηση για το εμπορικό σήμα

Σημείωση: Το κλιματιστικό πρέπει να απενεργοποιηθεί όταν είναι ενεργοποιημένο, απενεργοποιώντας το χέρι.

1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί που αντιστοιχεί στο εμπορικό σήμα, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, για τουλάχιστον 8 δευτερόλεπτα, μέχρι να ανάψει το κλιματιστικό. απελευθερώστε το κουμπί.

|  |  |                            |          |                                       |           |
|--|--|----------------------------|----------|---------------------------------------|-----------|
| SAMSUNG<br>LG                              |  | HISENSE<br>GREE<br>HUALING | MODE<br> | DAIKIN<br>FUJITSU<br>CARRIER          | FAN<br>   |
| SHINCO<br>AUCMA<br>AUX<br>FRESTECH<br>YAIR |  | PANASONIC<br>HITACHI       | DIR<br>  | MITSUBISHI<br>SANYO<br>HAIER<br>SHARA | SWING<br> |

ITALIANO

### B) Inserimento diretto del codice

Nota: Il condizionatore deve essere spento, in caso è acceso, spengerlo manualmente.

1. Cercare la marca del climatizzatore nella tabella codici.
2. Premere contemporaneamente i tasti SET e ON/OFF, per almeno 3 secondi, finché il codice sul display del telecomando inizia a lampeggiare; rilasciare il tasto.
3. Premere i tasti TEMP+ e TEMP- per visualizzare il primo codice trovato nella tabella e verificare che il climatizzatore si accendi, in caso contrario, provare con i codici successivi. Premere il tasto SET per confermare il codice dopo aver provato tutte le funzioni.

#### Direct code entry

Nota: The air conditioner must be switched off. If it is switched on, turn it off manually.

1. Look for the air conditioner brand in the code table.
2. Press simultaneously the SET and ON / OFF buttons, for at least 3 seconds, until the code on the remote control display starts blinking; release the button.
3. Press TEMP + and TEMP- keys to visualize the first code found in the table and make sure that the air conditioner is on, otherwise try with the following codes. Press SET button to confirm the code after trying all the functions.

#### Entrée directe du code

Remarque: Le climatiseur doit être éteint. S'il est allumé, éteignez-le manuellement.

1. Cherchez la marque du climatiseur dans la table des codes.
2. Appuyez simultanément sur les boutons SET et ON/OFF pendant au moins 3 secondes jusqu'à ce que le code dans l'affichage de la télécommande commence à clignoter; relâchez la touche.
3. Appuyez sur les touches TEMP + et TEMP- pour visualiser le premier code trouvé dans le tableau et vérifiez que le climatiseur est activé, sinon essayez les codes suivants. Appuyez sur la touche SET pour confirmer le code après avoir essayé toutes les fonctions.

#### Entrada directa de código

Nota: El acondicionador debe estar apagado. Si está encendido, apáguelo manualmente.

1. Busque la marca del acondicionador en la tabla de códigos.
2. Presione simultáneamente los botones SET y ON / OFF durante al menos 3 segundos hasta que el código de la pantalla del mando empiece a parpadear; suelte la tecla.
3. Presione las teclas TEMP + y TEMP- para visualizar el primer código que se encuentra en la tabla y verifique que el acondicionador esté encendido, de lo contrario pruebe los siguientes códigos. Presione la tecla SET para confirmar el código después de probar todas las funciones.

#### Entrada direta do código direto

Nota: O condicionador deve estar desligado. Se for ligado, desligue-lo manualmente.

1. Procure a marca do condicionador na tabela de códigos.
2. Pressione simultaneamente os botões SET e ON / OFF por pelo menos 3 segundos até o código no visor do controle remoto começar a piscar; solte o botão.
3. Pressione os botões TEMP + e TEMP- para visualizar o primeiro código encontrado na tabela e verifique se o condicionador está ligado, caso contrário tente os seguintes códigos. Pressione o botão SET para confirmar o código depois de tentar todas as funções.

#### Άμεση εισαγωγή κωδικού

Σημείωση: Το κλιματιστικό πρέπει να απενεργοποιηθεί όταν είναι ενεργοποιημένο, απενεργοποιώντας το χέρι.

1. Αναζητήστε το εμπορικό σήμα του κλιματιστικού στον πίνακα κωδικών.
2. Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα SET και ON / OFF, για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα, έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει ο κωδικός στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου. απελευθερώστε το κουμπί.
3. Πατήστε τα πλήκτρα TEMP + και TEMP- για να απεικονίσετε τον πρώτο κωδικό που βρίσκεται στον πίνακα και βεβαιωθείτε ότι το κλιματιστικό είναι ενεργοποιημένο, διαφορετικά δοκιμάστε τους παρακάτω κωδικούς. Πατήστε το κουμπί SET για να επιβεβαιώσετε τον κωδικό αφού δοκιμάσετε όλες τις λειτουργίες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

C)

### Ricerca Automatica

Nota: Il condizionatore deve essere spento, in caso è acceso, spengerlo manualmente.

1. Tenere premuto il tasto SET per almeno 6 secondi, sul display inizia a lampeggiare il simbolo ---, NON rilasciare il tasto.
2. Appena il condizionatore si accende, rilasciare il tasto.
3. Verificare il corretto funzionamento del codice, se non dovesse funzionare correttamente, ripetere dal punto 1.

ITALIANO

#### Automatic Search

Nota: The air conditioner must be switched off. If it is switched on, turn it off manually.

1. Hold down SET key for at least 6 seconds, the symbol --- starts blinking on the display, DON'T release the key.
2. As soon as the conditioner turns on release the key.
3. Verify if the code works correctly, if it does not work correctly repeat the procedure from step 1.

ENGLISH

#### Recherche automatique

Remarque: Le climatiseur doit être éteint. S'il est allumé, éteignez-le manuellement.

1. Maintenez la touche SET pressée pendant au moins 6 secondes, le symbole --- commence à clignoter sur l'écran, NE RELÂCHEZ PAS la touche.
2. Dès que le climatiseur s'allume relâchez la touche.
3. Vérifiez si le code fonctionne correctement, s'il ne fonctionne pas correctement répétez la procédure à partir du point 1.

FRANÇAIS

#### Búsqueda automática

Nota: El acondicionador debe estar apagado. Si está encendido, apáguelo manualmente.

1. Mantenga presionada la tecla SET durante al menos 6 segundos, el símbolo --- empieza a parpadear en la pantalla, NO suelte la tecla.
2. En cuanto el acondicionador se encienda suelte la tecla.
3. Compruebe si el código funciona correctamente, si no funciona correctamente repita el procedimiento desde el punto 1.

ESPAÑOL

#### Pesquisa automática

Nota: O condicionador deve estar desligado. Se for ligado, desligue-lo manualmente.

1. Mantenha pressionado o botão SET durante ao menos 6 segundos, o símbolo --- começa a piscar na tela, NAO solte o botão.
2. Apenas o condicionador acender-se solte o botão.
3. Verifique se o código funciona corretamente, se não funcionar corretamente repita o procedimento desde o ponto 1.

PORTUGUÊS

#### Αυτόματη αναζήτηση

Σημείωση: Το κλιματιστικό πρέπει να απενεργοποιηθεί όταν είναι ενεργοποιημένο, απενεργοποιώντας το χέρι.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SET για τουλάχιστον 6 δευτερόλεπτα μέχρι να αυξηθεί ο κωδικός στην οθόνη. απελευθερώστε το κουμπί.
2. Μόλις ενεργοποιηθεί το κλιματιστικό, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο πριν κλείσετε την αναζήτηση.
3. Ελέγξτε τις λειτουργίες του κωδικού, εκτός από τα πλήκτρα TEMP +, TEMP και SET και πατήστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε, εάν ο κωδικός δεν λειτουργεί σωστά, πατήστε το πλήκτρο SET για να συνεχίσετε την αναζήτηση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

D)

### Ricerca Manuale

Nota: Il condizionatore deve essere spento, in caso è acceso, spengerlo manualmente.

1. Premere contemporaneamente i tasti SET e ON/OFF, per almeno 3 secondi, finché il codice sul display del telecomando inizia a lampeggiare; rilasciare il tasto.
2. Premere il tasto TEMP+ e verificare che il climatizzatore si accendi, in caso contrario, premere di nuovo il tasto TEMP+ per passare al codice successivo. Premere il tasto SET per confermare il codice dopo aver provato tutte le funzioni.

ITALIANO

#### Manual Search

Nota: The air conditioner must be switched off if it is switched on, power off manually.

1. Press simultaneously the SET and ON / OFF buttons, for at least 3 seconds, until the code on the remote control display starts blinking; release the button.
2. Press the TEMP + key and confirm that the air conditioner is on, otherwise press the TEMP + key again to switch to the next code. Press the SET button to confirm the code after trying all the functions.

ENGLISH

#### Recherche manuelle

Remarque: Le climatiseur doit être éteint s'il est allumé, éteindre manuellement.

1. Appuyez simultanément sur les boutons SET et ON/OFF pendant au moins 3 secondes jusqu'à ce que le code dans l'affichage de la télécommande commence à clignoter; relâchez la touche.
2. Appuyez sur la touche TEMP + et confirmez que le climatiseur est allumé, sinon appuyez à nouveau sur la touche TEMP + pour passer au code suivant. Appuyez sur le bouton SET pour confirmer le code après avoir essayé toutes les fonctions.

FRANÇAIS

#### Búsqueda manual

Nota: El acondicionador de aire debe estar apagado si está encendido, apagado manualmente.

1. Presione simultáneamente los botones SET y ON / OFF durante al menos 3 segundos hasta que el código de la pantalla del mando empiece a parpadear; suelte la tecla.
2. Presione la tecla TEMP + y confirme que el acondicionador de aire está encendido, de lo contrario presione la tecla TEMP + de nuevo para cambiar al siguiente código. Presione el botón SET para confirmar el código después de probar todas las funciones.

ESPAÑOLA

#### Pesquisa manual

Nota: O ar condicionado deve ser desligado se for ligado, desligue manualmente.

1. Pressione simultaneamente os botões SET e ON / OFF por pelo menos 3 segundos até o código no visor do controle remoto começar a piscar; solte o botão.
2. Pressione a tecla TEMP + e confirme se o ar condicionado está ligado, caso contrário pressione a tecla TEMP + novamente para mudar para o próximo código. Pressione o botão SET para confirmar o código depois de tentar todas as funções.

PORTUGUÊS

#### Χειροκίνητη αναζήτηση

Σημείωση: Το κλιματιστικό πρέπει να απενεργοποιηθεί όταν είναι ενεργοποιημένο, απενεργοποιώντας το χέρι.

1. Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα SET και ON / OFF, για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα, έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει ο κωδικός στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου. απελευθερώστε το κουμπί.
2. Πατήστε το πλήκτρο TEMP + και επιβεβαιώστε ότι το κλιματιστικό είναι ενεργοποιημένο, αλλιώς πατήστε ξανά το πλήκτρο TEMP + για να μεταβείτε στον επόμενο κωδικό. Πατήστε το κουμπί SET για να επιβεβαιώσετε τον κωδικό αφού δοκιμάσετε όλες τις λειτουργίες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

### +) Timer On/Off

Questa funzione è attivabile solo se presente nel telecomando originale.

Premere TIMER ON o TIMER OFF, sul display verrà visualizzato l'indicatore del timer e il condizionatore si troverà nello stato di Timer.

#### ITALIANO

**Orologio**  
Tenere premuto il tasto SET e contemporaneamente il tasto MODE. Utilizzare i tasti TEMP+ e TEMP- per impostare l'ora e premere il tasto SET per impostare i minuti. Premere il tasto SET per confermare.

#### Timer On/Off

Note: This function is available only for the conditioners that have it on the original remote.

Press the TIMER ON or TIMER OFF buttons, timer indicator is displayed and the conditioners is now in timer state.

#### Clock

Press and hold the SET button and simultaneously the MODE button. With the TEMP+ and TEMP- buttons set the hour and press the SET button for set the minutes. Press the SET button for confirmation.

#### Timer On/Off

Remarque: Cette fonction n'est disponible que pour les conditionneurs qui l'ont sur la télécommande d'origine.

Appuyez sur les boutons TIMER ON ou TIMER OFF, l'indicateur de minuterie est affiché et les conditionneurs sont maintenant en minuterie.

#### L'horloge

Maintenez la touche SET enfoncée et simultanément, appuyez sur le bouton MODE. Avec les touches TEMP + et TEMP-, réglez l'heure et appuyez sur la touche SET pour régler les minutes. Appuyez sur le bouton SET pour confirmer.

#### Temporizador activado / desactivado

Nota: Esta función sólo está disponible para los acondicionadores que la tienen en el mando a distancia original.

Presione los botones TIMER ON o TIMER OFF, se mostrará el indicador del temporizador y los acondicionadores estarán en estado de temporizador.

#### Reloj

Mantenga presionado el botón SET y simultáneamente el botón MODE. Con los botones TEMP + y TEMP-, ajuste la hora y presione el botón SET para ajustar los minutos. Pulse el botón SET para confirmar.

#### Temporizador ligado / desligado

Nota: Esta função está disponível apenas para os condicionadores que o possuem no controle remoto original.

Pressione os botões TIMER ON ou TIMER OFF, o indicador do temporizador é exibido e os condicionadores agora estão no estado do temporizador.

#### Relógio

Pressione e mantenha pressionado o botão SET e simultaneamente o botão MODE. Com os botões TEMP + e TEMP-, defina a hora e pressione o botão SET para ajustar os minutos. Pressione o botão SET para confirmar.

#### Χρονοδιακόπτης On / Off

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για τα κλιματιστικά που έχουν στο αρχικό τηλεχειριστήριο.

Πατήστε τα κουμπιά TIMER ON ή TIMER OFF, εμφανίζεται η ένδειξη χρονοδιακόπτη και τα κλιματιστικά βρίσκονται τώρα σε κατάσταση χρονοδιακόπτη.

#### Ρολόι

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί SET και ταυτόχρονα το κουμπί MODE. Με τα πλήκτρα TEMP + και TEMP-, ρυθμίστε την ώρα και πατήστε το κουμπί SET για να ρυθμίσετε τα λεπτά. Πατήστε το πλήκτρο SET για επιβεβαίωση.

ITALIANO

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

| BRAND            | CODE                                     |
|------------------|--|
| ACSOM            | 4980                                     |
| ADC              | 4861                                     |
| AITE             | 1296-1299                                |
| AKIRA            | 3796-3797                                |
| ALPIN            | 4989-4991, 4998                          |
| AMCOR            | 2501, 2508, 2509, 2532, 4973, 4978, 4979 |
| AMICO            | 4982                                     |
| AOKE             | 1301, 1302                               |
| AOLI             | 1300                                     |
| APTON            | 4862                                     |
| AUCMA            | 1210-1229, 4933                          |
| AUX              | 0180-0199                                |
| BAIXUE           | 1299                                     |
| BEIJING JINGDIAN | 1304                                     |
| BIG-THUMB        | 1331                                     |
| BLUE STAR        | 0057, 2550, 4887                         |
| BOERKA           | 3630, 1305, 1306                         |
| BORLER           | 1307                                     |
| BOSHI            | 1310                                     |
| BOSHIGAO         | 1308, 1309                               |
| CAIXING          | 1311                                     |
| CARRIER          | 2599, 3690-3699, 4890-4899               |
| CHANGFENG        | 0190                                     |
| CHANGFU          | 4835-4838                                |

| BRAND      | CODE                              |
|------------|-----------------------------------|
| CHANGHONG  | 0059-0079, 4934, 4947             |
| CHANGLING  | 2312-2323                         |
| CHENGYAN   | 2324                              |
| CHIGO      | 0080-0099                         |
| CHUANGHUA  | 1325-1328                         |
| CHUANYAN   | 4861                              |
| CHUNLAN    | 0170-0179                         |
| COLROLLA   | 4861                              |
| CONROWA    | 1337-1341                         |
| CONSUL     | 4993                              |
| CORONA     | 3760-3769                         |
| CROWN      | 4861                              |
| DAEWOO     | 1332, 1333                        |
| DAIKIN     | 3740-3759                         |
| DAJINXING  | 1329, 1330                        |
| DAKE       | 4861                              |
| DAOTIAN    | 4821-4824                         |
| DE LONGHI  | 4900                              |
| DIY        | 0044, 0090, 0092, 0095            |
| DONGXIA    | 1334-1335                         |
| DONGXINBAO | 1260-1268                         |
| DUNAN      | 1336                              |
| ELCO       | 4982                              |
| ELDLONG    | 1293-1295, 4861                   |
| ELECTER    | 4981-4986                         |
| ELECTROLUX | 2471-2474, 4807, 4808, 1250, 4906 |
| FEDDERS    | 4878                              |
| FEIEDRICH  | 4879                              |
| FEIGE      | 4829, 4830                        |

| BRAND              | CODE                            |
|--------------------|---------------------------------|
| FEILU              | 1240-1249                       |
| FERROLI            | 4901                            |
| FIRST              | 4864                            |
| FRESTECH           | 1270-1279, 4944, 4945           |
| FUJITSU            | 3700-3719                       |
| FUNIKI             | 4992                            |
| GALANZ             | 0124-0129, 0134-0139, 4936-4940 |
| GEER               | 1342, 1343                      |
| GLEE               | 1280                            |
| GOLDSTAR           | 1303                            |
| GREE               | 0000, 0020-0039                 |
| GUANGDA            | 1345, 1346                      |
| GUQIAO             | 1344                            |
| HAIER              | 0001-0019                       |
| HELTON             | 4863                            |
| HEMILTON           | 0095                            |
| HICON              | 1391, 1392                      |
| HISENSE            | 1230-1239                       |
| HITACHI            | 3640-3659                       |
| HONGYI             | 1347                            |
| HUABAO             | 0100-0109                       |
| HUAGAO             | 1348                            |
| HUAKE              | 1349, 1350                      |
| HUALING            | 0150-0169, 0045                 |
| HUAMEI             | 1351, 1352                      |
| HUANGHE            | 1353                            |
| HUAWEI             | 1281                            |
| HUIFENG            | 1354-1356, 1357, 1360           |
| HYUNDAI            | 3780-3789                       |
| INYCIN             | 2475-2483                       |
| JIALE              | 1358                            |
| JIANGNAN           | 1359                            |
| JINBEIJING         | 1361, 1362                      |
| JINDA              | 2491, 2492                      |
| JINSONG            | 1363-1365                       |
| JMSTAR             | 1360                            |
| JOHNSO             | 1282                            |
| KANGLI             | 1368-1370                       |
| KELON              | 0110-0119                       |
| KELONG             | 0110-0119                       |
| KLIMATAIR          | 3797-3799, 4800                 |
| KONKA              | 1366, 1367                      |
| KRIS               | 4804, 4805                      |
| KT02_D001          | 1283                            |
| KT02_D002          | 1284                            |
| KTY001             | 1285                            |
| KTY002             | 1286                            |
| KTY003             | 1287                            |
| KTY004             | 1288                            |
| KTY005             | 1289                            |
| LENNOX             | 3600                            |
| LG                 | 3600-3609                       |
| LIANGYU            | 3780                            |
| LIKEAIR            | 1386, 1387                      |
| LITTLESWAN         | 2453                            |
| LONGHE             | 4861                            |
| LOREN-SEBO         | 4801-4803                       |
| MCQUAY             | 3790-3795                       |
| MEILING            | 1388-1391                       |
| MIDEA              | 0040-0058                       |
| MINGXING BOYIN     | 1290                            |
| mitsubishi         | 2551-2599                       |
| MITSUKA            | 4904                            |
| NATIONAL/PANASONIC | 3660-3689                       |
| NIKKO              | 4810, 4811                      |
| NISO               | 1398, 1399, 2497                |
| NORCA              | 4994                            |
| OGENERAL           | 3659, 3717-3719                 |
| OLYMPUS            | 4995, 4996                      |
| OPAL               | 4997                            |
| PANDA              | 2464-2466                       |
| PEREG              | 4998                            |
| PILOT              | 4902                            |
| PINSHANG/XINHUABAO | 1290                            |
| PUYI               | 4862                            |
| QIXING             | 1393                            |
| RAYBO              | 1371-1383                       |
| RHOSS              | 49030                           |
| RICAI              | 1394                            |
| RIJANG             | 1395-1397                       |

| BRAND            | CODE   |
|------------------|--|
| ROWA             | 1383-1385  |
| SACON            | 2414   |
| SAMSUNG          | 3610-3629  |
| SANYO/NEC        | 2500-2550, 4860, 4943, 4946                          |
| SANZUAN          | 0190   |
| SAPORO           | 4861   |
| SAST             | 2450-2452  |
| SENSOR           | 4860   |
| SERENE           | 2499   |
| SHAMEI           | 2400   |
| SHANGLING        | 2403-2409  |
| SHANXING         | 2401, 2402   |
| SHANYE           | 4862   |
| SHARP            | 3720-3739  |
| SHENBAO          | 2410, 2411   |
| SHENGFENG        | 2412   |
| SHENGFENG/FEILU  | 2413   |
| SHINCO           | 1200-1209  |
| SHINNING         | 2415   |
| SHUANGLU         | 2416-2418, 4946, 4948                                |
| SIGMA            | 2447   |
| SOGO             | 1291   |
| SONGLINXIA       | 4862   |
| SONGXING         | 2419   |
| SOVA             | 1292, 2420   |
| SOWA             | 4862, 4863   |
| SOYEA            | 2421, 2422   |
| SPEED            | 4987   |
| SRTC             | 2423   |
| STARLIGHT-AIRCON | 4880   |
| SUNBURG          | 4817-4820  |
| TADIRAN          | 2501, 2508, 2509, 2532, 3630, 4969, 4978, 4979, 4991 |
| TAIYA            | 4862   |
| TCL              | 0120-0133  |
| TEAC             | 4850-4859  |
| TECO             | 4831-4834  |
| TIANJINKONGTIAO  | 2424   |
| TIANYUAN         | 2425-2428  |
| TOBO             | 1250-1269  |
| TONGLI           | 2429, 2430   |
| TOSHIBA          | 3630-3639  |
| TOTALINE         | 2548   |
| TOYO             | 4825-4828  |
| TRANE            | 4812-4816  |
| UNI-AIR          | 1368, 1369   |
| UTTLEDUCK        | 2454-2456  |
| VIDEOCON         | 2597, 3627, 3628, 3629, 4884                         |
| VOLTAS           | 0056, 0057, 2549, 2598, 3609, 3627-3629              |
| WANBAO           | 2431-2433  |
| WANGZI           | 4861   |
| WEILI            | 2434-2443, 2553-2576                                 |
| WEITELI          | 2444   |
| WHIRLPOOL        | 0119, 2550, 3770-3774, 3779                          |
| WUFENG           | 2445, 2446   |
| XILENG           | 2448, 2449   |
| XINGHE           | 2462, 2463   |
| XINLE            | 2457-2460  |
| XINLING          | 2461   |
| XIONGDI          | 4862   |
| YAIR             | 2467-2471, 0044, 0013-0015                           |
| YAOMA            | 2470, 4977   |
| YIDONG           | 2499   |
| YORK             | 3775-3779  |
| YUETU            | 4881, 4882, 4949                                     |
| YUTU             | 2484-2490  |
| ZHONGYI          | 2493, 2494   |
| ZUODAN           | 2495   |