

Introducción

El HOG084 (WS-55) es un termómetro / higrómetro para usar en interiores. No es resistente al agua.

Uso previsto

El HOG084 (WS-55) sólo está diseñado para mostrar la temperatura y la humedad en espacios privados. El HOG084 (WS-55) no es adecuado para fines profesionales.

Acerca de este manual

Este símbolo indica una advertencia. Para garantizar un uso seguro, siga siempre las instrucciones proporcionadas en esta documentación.



Este símbolo va seguido de una sugerencia para el usuario

Consulte siempre el sitio web de Alecto para obtener la versión más reciente de este manual de usuario.

Consejos para el usuario

Tenga en cuenta que una temperatura y humedad precisas solo se pueden mostrar correctamente después de que el HOG084 (WS-55) haya estado en el espacio en cuestión durante varias horas.



Para evitar una visualización incorrecta, no coloque el HOG084 (WS-55) bajo la luz solar directa o cerca de luces u otras fuentes de calor.

Fuente de alimentación

El HOG084 (WS-55) funciona con una pila de botón CR-2025. La batería instalada por la fábrica se activa retirando la tira de aislamiento.

Una batería casi agotada se indica mediante la aparición del símbolo "XX". Reemplace la batería deslizando hacia afuera el soporte de la batería y colocando una batería nueva en el soporte.



Tenga en cuenta que la batería solo encaja de una manera, siga las marcas + y - dentro del soporte.



Medio ambiente

Este producto no puede desecharse como residuo doméstico normal al final de su vida útil, debe llevarlo a un punto de recolección para el reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos.

No tire las baterías gastadas, llévelas a su depósito local de Desechos Químicos Pequeños (SCW).

Operación

En el modo de espera, la pantalla muestra la temperatura y la humedad del espacio donde se encuentra el HOG084 (WS-55).

Presione el botón °C / °F en la parte posterior de la unidad para cambiar la pantalla de temperatura entre grados Celsius y grados Fahrenheit.

Presione brevemente el botón MAX / MIN en la parte posterior de la unidad para mostrar los valores máximos medidos. Presione nuevamente para mostrar los valores mínimos medidos. Presione el botón una tercera vez para mostrar los valores reales.

Mantenga presionado el botón MIN / MAX durante 3 segundos para restablecer los valores mínimo y máximo.

Indicación de confort

El HOG084 (WS-55) muestra el nivel de comodidad de la siguiente manera:

☹ demasiado seco (humedad <40%)

😊 óptimo (humedad 40% ~ 70% / temperatura 20 °C ~ 25 °C)

☹ demasiado húmedo (humedad > 70%)

No hay indicación de confort con una humedad del 40% ~ 70% y una temperatura <20 °C o> 25 °C.

Alerta de heladas:

El icono de alerta de heladas "XX" aparece cuando la temperatura en el espacio está entre 4 °C y -1,0 °C.

Especificaciones técnicas

Rango de medida:

Precisión: -20 °C a + 60 °C (-4 °F a + 140 °F)

± 1 °C (entre 0 °C y + 40 °C)

± 2 °C (entre + 40 °C y + 50 °C)

Humedad: 20 a 95% relativo

Precisión: ± 5% (entre 40% y 80%)

± 8% (<40% y > 80%)

Indicación LL.L los valores de medición son demasiado bajos

Indicación HH.H los valores de medición son demasiado altos

 Service		 HSC	WWW.ALECTO.NL SERVICE@ALECTO.NL	
 Help			Hesdo, Australiëlaan 1, 5232 BB, 's-Hertogenbosch, The Netherlands	

