

Telemando universal para TV PHILIPS

Gracias por adquirir el mando a distancia MAN3101.

Utilícelo directamente cuando inserte las baterías.

Si el mando no funciona correctamente, puede cambiar los códigos predeterminados con la siguiente definición de teclas:

Cambiar al código 1	
 + 	Pulse al mismo tiempo las teclas (POWER + 1)
Cambiar al código 2	
 + 	Pulse al mismo tiempo las teclas (POWER + 2)
Cambiar al código 3	
 + 	Pulse al mismo tiempo las teclas (POWER + 3)