


MUL022

Pinza Amperimétrica



Manual de Usuario

2024

ADVERTENCIA

ANTES DE USAR EL INSTRUMENTO, DEBE HABER LEÍDO Y ENTENDIDO ESTAS INSTRUCCIONES.

Siga estas directrices para evitar posibles descargas eléctricas o lesiones y para evitar posibles daños en el instrumento y el equipo que se esté sometiendo a la medición:

- Antes de usar el instrumento, examine la carcasa. No use el instrumento si está dañado o se ha retirado la carcasa o parte de esta. Compruebe que no haya grietas y que no falte plástico. Preste atención al aislamiento alrededor de los conectores.
- Inspeccione los cables de medición para comprobar que el aislamiento no esté dañado y que no se observe metal expuesto. Compruebe la continuidad de los cables de medición.
- No aplique una tensión superior a la tensión nominal marcada en el instrumento entre los terminales o entre cualquier terminal y la toma a tierra.
- Para evitar que se dañe el instrumento, el mando giratorio debe colocarse en la posición correcta y no debe cambiarse el rango durante la medición.
- Cuando el instrumento se utilice con una tensión real superior a 60 V en CC o a 30 Vrms en CA, debe usarse con especial cuidado por el riesgo de descarga eléctrica.
- Use los terminales, las funciones y el rango adecuados para sus mediciones.
- No use ni guarde el instrumento en un entorno con una temperatura elevada, húmedo, explosivo, inflamable o con un campo magnético fuerte. Si el instrumento se moja, es posible que funcione incorrectamente.
- Cuando use los cables de medición, mantenga los dedos detrás de los correspondientes protectores.
- Antes de comprobar la resistencia o la continuidad, corte la alimentación del circuito y descargue todos los condensadores de alta tensión.
- Cambie la pila en cuanto aparezca el indicador de la pila « $\left(\frac{+}{-}\right)$ ». Cuando quede poca carga en la pila, es posible que el instrumento muestre lecturas falsas susceptibles de provocar descargas eléctricas y lesiones.
- Antes de abrir la carcasa del instrumento, retire los cables de medición del circuito que se esté midiendo y apague el instrumento.
- Para evitar daños en el instrumento y accidentes, no debe alterarse su circuito interno.
- Para limpiar la superficie del instrumento cuando se someta a tareas de mantenimiento, debe usarse un paño y un detergente suaves. No debe usarse sustancias abrasivas ni disolventes, ya que podrían provocar corrosión en la superficie del instrumento, daños y accidentes.
- El instrumento debe usarse en interiores.
- Apague el instrumento cuando no lo use y retire la pila cuando no vaya a usarlo durante un periodo de tiempo largo. Compruebe en todo momento la pila, ya que puede presentar fugas si se ha utilizado durante un tiempo determinado. Cambie la pila en cuanto se observen fugas. Las fugas de las pilas provocan daños en el instrumento.

Especificaciones generales

Pantalla: LCD de 3,5 dígitos, valor máximo de 1999 y altura de 0,5".

Polaridad: automática, con indicación del valor negativo.

Método de medición: conmutación analógica-digital de integral doble.

Frecuencia de muestreo: dos veces por segundo.

Indicación de sobrecarga: solo se muestra «1».

Entorno de uso: 0°C a 40°C, con una humedad relativa inferior al 80 %.

Entorno de almacenamiento: -10°C a 50°C, con una humedad relativa inferior al 85 %.


Alimentación: pila de 9 V (NEDA 1604 o 6F22).

Indicación de poca carga en la pila: El símbolo « $\left(\frac{+}{-}\right)$ » se muestra en la pantalla.

Electricidad estática: aproximadamente, 4 mA.

Tamaño del producto: 230 x 68 x 37 mm.

Peso neto del producto: 240 g.



Especificaciones técnicas

Se garantiza la precisión durante un año, a una temperatura de $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ con una humedad relativa inferior al 80 %.

TENSIÓN DE CC

Rango	Resolución	Precisión
600 V	1 V	$\pm (1.0\% \text{ of rdg} + 5D)$

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA: 250 Vca (rms) en el rango de 200 mV y 600 Vcc o 600 Vrms en todos los rangos.

TENSIÓN DE CA

Rango	Resolución	Precisión
600 V	1 V	$\pm (1.2\% \text{ of rdg} + 5D)$

RESPUESTA: respuesta promedio, calibrada según la media cuadrática de la onda senoidal.

RANGO DE FRECUENCIA: 45 Hz a 450 Hz.

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA: 600 Vcc o 600 Vrms en todos los rangos.

CONTINUIDAD AUDIBLE

Rango	Descripción
o)))	Zumbador incorporado, suena si la resistencia es menor de $30 \pm 20 \Omega$

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA: 15 segundos como máximo a 250 Vrms.

RESISTENCIA

Rango	Resolución	Precisión
200 Ω	0.1 Ω	$\pm (1.0\% \text{ of rdg} + 10D)$
20 K Ω	10 Ω	$\pm (1.0\% \text{ of rdg} + 4D)$
200 K Ω	100 Ω	
2000 K Ω	1 K Ω	

TENSIÓN DE CIRCUITO ABIERTO MÁXIMA: 3 V.

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA: 15 segundos como máximo a 250 Vrms

CORRIENTE ALTERNA

Rango	Resolución	Precisión 50Hz~60Hz
200 A	100 mA	$\pm (2.5\% + 8)$ para 800A e inferiores
1000 A	1 A	La lectura para más de 800A, sólo como referencia

Protección contra sobrecarga: 1200 A en 60 segundos.

Apertura de la mordaza: 53 mm (2,09").

INSTRUCCIONES DE USO

FUNCIÓN RETENCIÓN DATOS (DATA HOLD)

Pulse la tecla "DATA HOLD" para retener y fijar la medida en la pantalla, vuelva a pulsar para salir de la función.

MEDICIÓN DE LA CORRIENTE ALTERNA

1. Coloque el mando giratorio en la posición del rango de corriente alterna de 1000 A. Si la pantalla muestra uno o varios ceros en la primera posición, cambie al rango de 200 A para aumentar la resolución de la medición.
2. Apriete el gatillo para abrir la mordaza y fíjelo abrazando a un solo conductor. Resulta imposible realizar mediciones si la mordaza abraza a dos o tres conductores a la vez.
3. En la pantalla aparecerá una lectura variable en función de la corriente alterna del conductor.

MEDICIÓN DE LA TENSIÓN DE CC Y CA

1. Conecte el cable de medición rojo a la entrada «V» y el cable de medición negro a la entrada «COM».
2. Coloque el mando giratorio en la posición de la tensión que desee medir Vcc o Vca.
3. Conecte los cables de medición al aparato o el circuito que vayan a medirse.
4. Encienda el aparato o conecte la alimentación del circuito que vayan a medirse, en la pantalla digital aparecerá la lectura de la tensión, junto con su polaridad en el caso de medir corriente continua.


MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA

1. Conecte el cable rojo a la entrada « Ω ». Conecte el cable negro a la entrada «COM».
2. Coloque el mando giratorio en la posición « Ω » que desee.
3. Si la resistencia medida está conectada a un circuito, corte la alimentación del circuito y descargue todos los condensadores antes de realizar la medición, sino puede dañar el medidor.
4. Conecte los cables de medición a la resistencia que vaya a medirse.
5. Lea el valor de la resistencia en la pantalla digital.

PRUEBA DE CONTINUIDAD AUDIBLE

1. Conecte el cable rojo a la entrada « Ω » y el cable negro a la entrada «COM».
2. Coloque el mando giratorio en la posición « Ω)».
3. Corte la alimentación del circuito y descargue todos los condensadores antes de realizar la medición, sino puede dañar el medidor.
4. Conecte los cables de medición a dos puntos del circuito que vaya a medirse. Si la resistencia es inferior a $30 \Omega \pm 20 \Omega$, sonará un indicador acústico.

CAMBIO DE LAS PILAS

Si aparece «» en la pantalla, debe cambiarse la pila. Quite el tornillo de la tapa inferior, abra el compartimento y cambie la pila por una nueva.

ACCESORIOS

- Instrucciones para el usuario
- Juego de cables de medición
- Estuche de regalo

Eliminación del producto

Los productos eléctricos no deben desecharse con los residuos domésticos, le recordamos que el usuario está obligado por ley a depositar los aparatos eléctricos y electrónicos en los puntos limpios de su comunidad. Por favor, consulte con su autoridad local o minorista para obtener los consejos de reciclaje. Al desechar de este modo sus aparatos contribuye en gran manera a la conservación del medio ambiente, gracias.

