

FYSIC[®]



Manual del usuario

FXA-90



Para utilizar este botón de alarma, debe instalar una tarjeta SIM (no incluida). Este botón de alarma no funciona sin una tarjeta SIM. Para instalar la tarjeta, consulte el manual: Instalación y configuración.

1 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1.1 Advertencias

Por favor, preste atención a las siguientes advertencias para reducir el riesgo de lesiones al usuario o terceros.

- Los distintos países pueden tener diferentes normas para la realización de llamadas telefónicas (por ejemplo, durante la conducción, en los hospitales, cerca de gasolineras o en aviones). Cumpla siempre las leyes vigentes en su país con respecto al uso de teléfonos móviles.
No utilice el dispositivo en situaciones en las que no se permita su uso ni en situaciones en las que pueda causar interferencias dañinas o peligrosas.
- Puede afectar negativamente al uso de dispositivos médicos.

Los fabricantes de marcapasos recomiendan una distancia mínima de 20 cm entre los dispositivos cuando se enciende un dispositivo móvil.

En este caso, no lleve el botón de alarma alrededor de su cuello.

- Si sospecha cualquier interferencia entre el teléfono y el dispositivo médico, consulte a su médico antes de seguir utilizando el botón de alarma.
- Este dispositivo es adecuado para los nuevos tipos de audífonos. El uso de tipos más antiguos de audífonos puede provocar interferencias cuando se utiliza este producto. Si experimenta un zumbido en el audífono, por favor, póngase en contacto con el proveedor de su audífono.

2 LLAMADAS DE EMERGENCIA



Mantenga pulsado el botón grande, de color plata, plata durante 3 segundos. Sucederá lo siguiente:

1. Sonará un tono de ambulancia para alertar a las personas que le rodean.
2. Mientras suena este tono ambulancia, se enviará un mensaje de texto (SMS) a todos los números programados bajo “Números de emergencia”.

Este mensaje de texto contiene un enlace a un sitio web con un mapa que indica la última ubicación conocida.

3. El GPS se activa automáticamente para buscar su ubicación actual. Tan pronto como se determine su ubicación, se envía un segundo mensaje a todos los números de emergencia para comunicarle su ubicación actual.

4. Se realiza una llamada al primer número grabado.
 - A. En caso de que haya respuesta a la llamada:
 - Se reproduce el siguiente mensaje: 'Esta es una llamada de emergencia, pulse cero para aceptar'
 - Tan pronto como la persona que responde presione el botón de cero, se iniciará instantáneamente una llamada manos libres mediante el altavoz.
 - El modo SOS se detiene.

B. En caso de que no haya respuesta:
- La conexión se interrumpe después de un mensaje de estado o después de que suene el buzón de voz.

5. Se marcarán los siguientes números programados (del segundo al quinto).
6. Se repite el proceso completo desde el paso 3.

Tenga en cuenta que puede cancelar el modo de emergencia en cualquier momento pulsando los dos pequeños botones.

Durante la conversación telefónica, los contactos marcados pueden cancelar de forma remota el modo de emergencia en cualquier momento pulsando el botón '0'.

3 REALIZAR UNA LLAMADA



Usando los dos pequeños botones, también puede llamar a los dos primeros números de la lista SOS sin que exista ninguna situación de emergencia. En este caso, no sonará la alarma local ni se enviará su ubicación.

El botón izquierdo marca el primer número y el botón derecho marca el segundo número.

Mantenga presionado uno de los botones durante 3 segundos y se iniciará una llamada manos libres tan pronto como responda su contacto.

Puede finalizar la llamada presionando uno de estos botones.

Dependiendo de la configuración, también es posible recibir llamadas entrantes:

Cuando el botón de alarma reproduce una melodía, puede pulsar el botón color plata para contestar la llamada.

Si no desea ser molestado, puede pulsar uno de los botones pequeños para ignorar la llamada entrante.

Dependiendo de la configuración, estas llamadas entrantes también se pueden responder de forma automática.

4 DETERMINAR SU UBICACIÓN

El botón de alarma se proporciona con un receptor GPS incorporado, que se utiliza para determinar su ubicación.

En situaciones al aire libre, su ubicación se determinará rápidamente - por lo general en cuestión de segundos - pero cuando se encuentre pasando por debajo de edificios altos o calles estrechas, puede ser más lento el proceso.

Su ubicación no se puede determinar si se encuentra dentro de un vehículo en movimiento rápido, como es el caso de un tren.

El botón de alarma compartirá su ubicación a través del sistema SOS, pero también si se le solicita. Asegúrese de explicar todas las funciones y las acciones correspondientes con la persona que le

graba su botón de alarma y con todos los contactos de emergencia programados.

Además de la solicitud mencionada anteriormente, el propio botón solicitará su ubicación GPS de forma regular para guardarla en la memoria. De esta manera podrá compartir la última ubicación conocida cuando no se pueda determinar su ubicación exacta.

5 MENSAJES DE VOZ

En algunas situaciones, el botón de alarma reproducirá un mensaje hablado.

Por favor, compruebe la instalación de la tarjeta SIM

Este mensaje suena cuando no hay tarjeta SIM instalada o cuando hay otro problema con la tarjeta SIM.

La tarjeta SIM no es válida

Este mensaje suena cuando la tarjeta SIM ha caducado o no se ha registrado con el proveedor. Consulte el folleto de información de la Tarjeta SIM.

Advertencia: fuera de alcance

La tarjeta SIM no puede encontrar ninguna red en su ubicación. Tenga en cuenta que el modo de emergencia podría no funcionar en esta situación.

Por favor, cargue el dispositivo

La batería está casi vacía y sólo podrá utilizar el dispositivo unas pocas horas más. Este mensaje le solicita que cargue la batería.

Cada batería tiene una vida útil limitada.

A medida que el dispositivo cumple años, la vida útil de la batería disminuirá cada vez que se reproduce este mensaje.

Apagando dispositivo, batería agotada

Se ha agotado la batería. El botón de alarma dejará de funcionar hasta que lo coloque de nuevo en el cargador.

FYSIC[®]

Service



Help



WWW.FYSIC.COM
SERVICE@FYSIC.NL

NL 073 6411 355

(Lokaal tarief)



BE 03 238 5666

(Lokaal tarief)

(Tarif local)

DE 0180 503 0085

Lokale Festnetzkosten



Hesdo, Australiëlaan 1
5232 BB, 's-Hertogenbosch
The Netherlands