INSTRUCCIONES

PDX-7300
PDX-7320
PDX-7330

Profoon®

Service Help

Profoon®
Aziëlaan 12
's-Hertogenbosch

WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL

+31 (0) 73 6411 355

v1.2

CE

INSTALACION

Base:
1. Introduzca el conector telefonico en la parte posterior de la base hasta escuchar el click
2. introduzca el otro extremo en la roseta telefonica
3. conecte el adaptador de corriente en la parte posterior de la base y posteriormente a la red electrica.

Auricular:
1. abrir el compartimento de la bateria deslizando la tapa posterior hacia abajo
2. colocar las baterias en el compartimento teniendo en cuenta la polaridad (+ y -)
3. deslice la tapa del compartimento de la bateria hacia arriba para cerrarla
4. mantenga el telefono en su base durante 15 horas para que la baterias tomen su carga total.

Auriculares adicionales:
Si usted ha adquirido un set de telefonos inhalambricos con mas de 1 auricular, estaran provistos con baterias y cargadores.
Proceda a repetir las operaciones mencionadas anteriormente en cada uno de ellos.

ATENCION
UTILICE SOLAMENTE LOS ADAPTADORES SUMINISTRADOS CON SUS TELEFONOS. EL USO DE OTRO TIPO DE ADAPTADORES PUEDEN PROVOCAR SU ROTURA.

USE SOLO BATERIAS NIMH (NIQUEL-METAL-HIDRURO)
BATERIAS DE OTRO MODELO PUEDEN PROVOCAR DAÑOS Y ACCIDENTES IRREPARABLES.

USO

Responder llamadas:
1. presionar la tecla verde para contestar la llamada
   ver el capitulo "AJUSTES DEL TELEFONO" para contestar llamadas sacando el telefono de su base sin necesidad de pulsar ninguna tecla.

Efectuar llamadas:
Desde el teclado:
1. marque el numero deseado con el teclado numerico
   si se equivoca puede corregir con la tecla* **C
2. pulse la tecla verde para efectuar la llamada

Directamente:
1. pulse la tecla verde para coger linea
2. marque en el teclado numerico el numero deseado

Finalizar llamadas:
1. presione usted la tecla roja o deposite de nuevo el telefono *en su base.*

Bloqueo de teclado:
1. presione durante 2 segundos la tecla *(llave) para bloquear su teclado
2. presione durante 2 segundos la tecla *(llave) para desbloquear su teclado

Volumen del auricular:
1. durante la llamada presione la tecla ▲ o ▼ para aumentar o disminuir el volumen.

R/Flash:
1. Pulse la tecla **R**/FLASH para utilizar determinados servicios *como «llamada en espera», etc. que permita su proveedor telefonico ver "Ajustes del telefono" para configurarlo*

Mute (microfono sin sonido):
1. durante la llamada, pulse brevemente la tecla **C** para apagar el microfono de su auricular.
   usted puede escuchar a la otra persona, pero no puede ser escuchado
2. pulse de nuevo la tecla para volver a activar el microfono

Busqueda del auricular:
1. presione en la base la tecla
   durante 60 segundos, su telefono emitira una señal audible y la palabra 'PAGING' aparecera en su display; pulse la tecla roja para suprimir esta señal

Duracion de la llamada:
1. la duracion de la llamada sera visible en su pantalla durante la conversación.

Anulacion del timbre:
1. pulse durante 2 segundos la tecla **#** para suprimir el sonido del timbre
2. pulse de nuevo la tecla **#** durante 2 segundos para reactivarlo.

AGENDA TELEFONICA

Introducción:
Cada uno de los telefonos cuenta con una memoria en su agenda para 50 registros con maximo de 20 cifras, cada uno de estos numeros permiten ser nombrados con un maximo de 20 caracteres.
Si usted tiene contratado el sistema de identificación de llamadas con su proveedor telefonico, cuando reciba una llamada de un numero ya registrado en su agenda telefonica, podra ver junto al numero de telefono que aparece en pantalla, el nombre de la persona que usted asigno.

Programación:
1. en primer lugar pulse la tecla y 2 veces la tecla **OK**
2. introduzca con el teclado (ABC) el nombre de la persona *para corregir utilice la tecla* **C**
3. presione **OK**
4. introduzca el numero de telefono *para corregir utilice la tecla* **C**
5. presione **OK**
6. escoja con ▲ o ▼ el sonido deseado para este numero
7. presione **OK** para memorizar el registro

Escoger:
1. presione
2. seleccione pulsando las teclas ▲ o ▼ para elegir el registro
3. presione la tecla verde para realizar la llamada a ese numero.

Editar:
1. presione
2. seleccione pulsando las teclas ▲ o ▼ para elegir el registro
3. presione **OK**
4. escoger con las teclas ▲ o ▼ la opcion [EDITAR], pulsar tecla **OK**
5. pulsar **C** para borrar el nombre existente e introducir el nuevo nombre
6. pulsar **OK**
7. pulsar **C** para borrar el numero existente e introducir el nuevo numero
8. pulsar **OK**
9. escoger con ▲ o ▼ el sonido deseado para este numero
10. pulsar **OK** para memorizar el nuevo registro

Seleccionar registros para borrar:
1. pulse usted
2. seleccione pulsando las teclas ▲ o ▼el registro a borrar
3. pulsar **OK**
4. seleccione con las teclas▲o ▼la opción [BORRAR]
5. pulsar **OK** para borrar este registro

Borrar todos los registros:
1. pulse usted
2. pulsar **OK**
3. seleccione con las teclas▲o ▼la opción [BORRAR TODO]
4. pulse 2 veces **OK** para borrar todos los registros de su agenda

Estado de su memoria:
Para comprobar el numero de registros ya memorizados de los 50 disponibles, haga lo siguiente:
1. pulse usted
2. pulsar **OK**
3. seleccione con las teclas▲o ▼la opción [ESTADO DIR]
4. pulse **OK**, en su pantalla aparecera por ejemplo:
   15/50 OCUPADOS *(15 de los 50 registros estan en uso)*
5. dpulse la tecla roja para volver de nuevo al modo espera.

ULTIMOS NUMEROS

Rellamada:
1. pulse la tecla●, en su pantalla aparecera el ultimo numero marcado.
2. pulsar ▲ o ▼ para escoger entre los últimos numeros
3. presione la tecla verde para llamar.

Copiar a la agenda:
1. pulse la tecla●
2. pulsar ▲ o▼para escoger entre los ultimos numeros
3. pulsar **OK**
4. escoja con ▲ o ▼ la opción [BORRAR]
5. pulsar **OK** para borrar este registro

Borrar la memoria completa de los ultimos numeros :
1. pulse la tecla●
2. pulse **OK**
3. escoja con ▲ o ▼ la opción [BORRAR TODO]
4. pulse 2 veces **OK** para borrar todos los registros

Nota: Tambien puede usted acceder al ultimo numero marcado directamente, presionando la tecla▼

Identificación de Llamadas

Introducción:
Si usted tiene contratado el servicio de identificación de llamadas a traves de su proveedor telefonico, podra ver en su pantalla el numero entrante, ademas del nombre siempre que usted lo tenga registrado en la memoria del telefono.
Las llamadas que no han sido respondidas tambien quedaran en la memoria de los ultimos numeros, pero tenga en cuenta que la capacidad de esta memoria es de 10 registros, por lo que a medida que entren nuevas llamadas se borraran las antiguas.

Nuevas llamadas:
La pantalla le mostrara el numero de llamadas que usted aun no ha visto, una vez que usted consulte la memoria este numero desaparecera.

Ver memoria y llamar:
1. pulse usted ▲ y el nombre /numero aparecera en su pantalla
2. con ▲ y ▼ puede usted consultar los diferentes registros de *la memoria, cuando vea un nombre, pulse # para ver el numero presionando* **OK** *y seleccionando DETALLES podra ver la fecha y hora de la llamada.*
3. presionando la tecla verde llamara a este numero

Copiar a la agenda:
1. pulse la tecla▲ el numero de la ultima llamada recibida aparecera en la pantalla
2. pulsar ▲ o ▼ para escoger el registro
3. pulsar 2 veces **OK e introduzca el nombre**
4. pulsar 2 veces **OK** y seleccione con ▲ o ▼ el sonido deseado para este numero
5. pulsar **OK** para memorizar el registro
6. presione la tecla roja para volver al modo espera

Borrar llamada seleccionada:
1. pulse usted ▲el nombre o el numero de la ultima llamada recibida aparece en pantalla
2. pulsar ▲ o ▼para seleccionar la llamada
3. pulsar **OK** y seleccione usted con ▲ o ▼la opción [BORRAR]
4. pulsar **OK** para borrarlo

Borrar la memoria completa de los ultimos numeros:
1. pulse usted el nombre o el numero de la ultima llamada recibida aparece en pantalla
2. pulsar **OK** y seleccione usted con▲o ▼ la opción [BORRAR TODO]
3. pulsar 2 veces **OK** para borrar todos los numeros registrados

Buzon de voz: (OLO)
Este sistema solo funcionara dependiendo de los servicios prestados por su proveedor telefonico.
El símbolo mostrado en el titulo, aparecera en su pantalla cuando tenga. *un mensaje de voz.*

Varios telefonos

Introducción:
En el PDX-7300 / PDX-7320 / PDX-7330 puede conectar hasta 5 dispositivos inalambricos. Con varios telefonos, puede comunicarse en su casa o alrededor de la misma, recibir llamadas, transferirlas a otros terminales, incluso llamadas a tres.
Si el producto que usted ha comprado trae mas de un telefono, usted puede añadir unidades adicionales. (*) Si usted compra otra unidad debe iniciar la sesión (ver instruciones en este manual). Si el telefono viene incluido, usted ya puede hacer llamadas internas o transferirlas a otros terminales.

** Observe que sean compatibles con 'GAP' estos telefonos; GAP nos permite la comunicación entre terminales y bases de distintos modelos y/o marcas.*

Intercomunicador:
1. Pulse la tecla **C**
2. 2 terminales en uso:
   Si tenemos 2 telefonos en uso en el telefono se registra, en ese momento el timbre suena en el otro telefono.
   Mas de 2 telefonos en uso:
   en el caso de que haya mas de 2 telefonos en uso, necesita el numero del terminal con el que quiere comunicarse. (si no lo conoce pulse la teclas 9 para llamar a todos los telefonos)
3. Cuando la llamada de los auriculares responde, puede utilizar la llamada interna intercomunicador.

Transferencia / conferencia:
1. Pulse durante la conversación 2 veces la tecla **OK**
2. 2 terminales en uso:
   en el caso de 2 telefonos en uso, esta llamando de forma directa a la otra unidad.
   Mas de 2 telefonos en uso:
   en el caso de que haya mas de 2 telefonos en uso, necesita el numero del terminal con el que quiere comunicarse. (si no lo conoce pulse la teclas 9 para llamar a todos los telefonos)
3. Transferencia:
   Para contestar en el receptor llamado, pulse el boton de encendido del telefono, la llamada se transfiere ahora.
   Conferencia:
   Para contestar en el receptor llamado, **pulse durante 2 segundos** la tecla * (asterisco), el terminal se une a la conversación.

Iniciar sesión:
1. Mantenga pulsado el boton de la base durante 15 segundos.
2. Pulse en el telefono que desee conectar en el boton **OK** *y* seleccione el [REGISTRO]
3. Pulse la tecla **OK** e introduzca el codigo PIN (de fabrica es 0000 o introduzca el suyo propio) y pulse el botón **OK.**
   El terminal esta buscando la estación base.
4. Despues de unos segundos el auricular emite un pitido y el telefono esta registrado, en la parte derecha de la pantalla aparece el numero de la unidad (1~5).

Dar de baja los terminales:
Los telefonos defectuosos o perdidos se deben dar de baja.
1. Pulse la tecla **OK** y seleccione [CONFIG BASE]
2. Pulse 2 veces la tecla **OK** e introduzca el PIN (de fabrica es 0000 o introduzca el suyo propio).
3. Pulse la tecla **OK** para seleccionar el telefono a eliminar (*)
4. Pulse la tecla **OK**; el telefono seleccionado se borra del registro.

** Solo puede eliminar un terminal distinto desde el que usted esta accediendo.*

AJUSTES DEL TELEFONO

Introdución:
1. Abra el menu pulsando el botón **OK**.
2. Utilice las teclas ▲ y ▼para desplazarse por el menu.
3. Pulse la tecla **OK** para seleccionar la opción a elegir.
4. Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar la opción 'on' u 'off'
5. Finalmente pulse **OK** para guardar.

Estructura del Menu:
La estructura del menu del telefono se ve asi:

- LISTA LLAM
- DIRECTORIO
- CONFIG BASE
  - ELIMIN AURIC
  - T DE FLASH
  - MODIFIC PIN
- CONFIG AURIC
  - ALARMA
  - CONF TIMBRE
    - TIMBRE INT
    - TIMBRE EXT
    - VOL TIMBRE
  - CONFIG TONO
  - IDIOMA
  - RENOM AURIC
  - PANT AURIC
  - CONT AUTOM
  - FECHA Y HORA
- REGISTRO
- PREDETERMINc

Tonos de llamada:
Selecione [CONF TIMBRE] para selecionar el timbre del telefono, sigas los pasos:
- *Se pueden seleccionar melodias diferentes para llamadas internas o externas.*
- *En [TIMBRE INT] y [TIMBRE EXT] puede escoger entre 5 melodias diferentes.*
- *En [VOL TIMBRE] puede elegir entre 5 niveles de volumen y 'off'*

Los tonos del telefono:
En la opción [CONFIG TONO] active o desactive los siguientes avisos sonoros:
- [TONO TEC]: sonido del teclado.
- [TONO BATERIA]: aviso de bateria baja.
- [SIN SEÑAL]: aviso de fuera de rango.

Respuesta automatica:
Esta función [CONT AUTOM] activa la opción de respuesta automatica, en caso de que el telefono este fuera de la base, no es necesario pulsar ningun botón. Nota: *En el caso de que el telefono este en la base no funcionara esta opción, pulsaremos una tecla para recibir una llamada.*

Alarma: (despertador)
Puede utilizar la alarma del telefono, para activar a una hora programada un aviso durante 40 segundos. (puede detener la señal antes del final, pulsando cualquier tecla)
Selecione ON para activar esta función y luego introduce con el teclado la hora de la alarma (sistema 24 horas). Puede parar la alarma con (snooze) . La alarma no se repite automaticamente cada dia.

Visualizar nombre o la hora:
Con la opción [PANT AURIC] puede configurar el telefono para que muestre el nombre o la hora en la pantalla del telefono.

Idioma:
Aqui puede configurar el idioma para que las distintas instrucciones se muestren en la pantalla.

Instruciones para volver la lengua española, en caso de elegir otro idioma accidentalmente:

1. *Pulse 1x la tecla* **OK**
2. *Pulse 3x la tecla* ▼
3. *Pulse 1x la tecla* **OK**
4. *Pulse 3x la tecla* ▼
5. *Pulse 1x la tecla* **OK**
4. *Con* ▲ *y* ▼ *hasta selecionar español*
5. *Pulse 1x la tecla* **OK**
6. *Pulse sobre el boton de encendido del telefono para volver al estado de reposo.*

Nombre del telefono:
Esta opción (RENOM AURIC) permite dar un nombre al telefono. Pulse la tecla **C** para borrar el nombre y escriba el nuevo nombre con el teclado, un maximo de 10 caracteres. Pulse la tecla **OK** para guardar el nombre.

Flash:
Un impulso flash es una breve interrupcion del telefono.La duración. de la pausa FLASH puede ajustarse en [CORTO] (100ms), [NORMAL] (300ms) o [LARGO] (600ms). 100ms es la duración de la pausa establecida de fabrica.
Consulte a su empresa o compañía telefonica en todo lo relacionado con la relación de la duración de la pausa.

Codigo PIN:
En [MODIFIC PIN] se puede cambiar el codigo pin, necesario para añadir o eliminar nuevos telefonos, el codigo de fabrica es 0000.
Ver capitulo 'SYSTEEM RESET' en el caso de que el nuevo PIN lo haya perdido u olvidado.

Fecha y hora:
En reposo, se puede ver la hora en la pantalla del telefono y el dato numerico de fecha y hora de cada llamada sera registrado.

En [FORMAT FECHA] se puede elegir el formato de la fecha entre dia-mes-año o mes-dia-año y en [FORMAT HORA] puede seleccionar entre 12 o 24 horas. Introduzca la fecha y la hora, en las distintas opciones, [CONFIG HORA] y [CONFIG FECHA].

Ajuste de fabrica:
El uso de [PREDETERMIN] puede poner los ajustes como estaban cuando el telefono salio de fabrica:

Nombre del auricular:	Microtelefono
Idioma:	Holandés
Volumen del timbre:	Nivel 3
Melodia llamada ext.:	Melodia 1
Melodia llamada int.:	Melodia 2
Volumen del receptor:	Nivel 3
Tono del telefono:	aan
Bloqueo de teclado:	off
Alarma:	off
Respuesta automatica:	off
Formato fecha:	dia-mes-año
Uur formaat:	24 horas
Flashtijd:	Corto (100mS)

La memoria no se vera afectada por esta restablecimiento.

Consejos y Advertencias

General:
- Lea cuidadosamente este manual y siga las instrucciones.
- No utilice el teléfono en un espacio húmedo o cerca de un lugar donde se pueda mojar.
- Asegurese que este bien ventilado, nunca cubra el telefono y/o el adaptador de corriente, ni colocarlos junto a una fuente de calor.

- Utilice solamente el adaptador de corriente suministrado, conectar otro tipo de adaptador puede causar daños al equipo.
- Asegurese de que el cable de la linea telefonica y el de alimentación no esten dañados, evite tropezar con ellos, podria caerse.
- No desmonte, la base, el telefono, el adaptador de corriente ni el cargador, esto solo puede hacerlo un tecnico autorizado.

Instalación:
- Conecte el cable telefonico y el adaptador de corriente, a la base del telefono y despues conectelos a la toma de telefono en la pared y a la toma electrica.
- No instale el telefono durante una tormenta electrica.
- No instale el telefono en un ambiente humedo o mojado.

- No toque nunca el telefono o el adaptador sin aislar a menos que este desconectado de la red electrica.

Colocación:
- No coloque la base en una superficie a base de celulosa, las patas de goma pueden dejar marcas.

- No coloque el telefono cerca de otros telefonos u otros aparatos electronicos, medicos, tubos fluorescentes, lamparas de descarga, las ondas de radio emitidas desde otros equipos inalambricos.
  A su vez el telefono puede interferir en el funcionamiento de otros telefonos o aparatos electricos o electronicos.

Rango:
El alcance del telefono es de hasta 300 metros en campo abierto y hasta 50 metros en interiores dependiendo de las circunstancias del local. Cuando usted esta fuera de rango, entonces el simbolo parpadea y el texto [BUSQUEDA] aparece en la pantalla.
En este estado no se puede llamar ni marcar, Asi mismo en el caso de que el adaptador de corriente de la base, pierda contacto con la base del telefono y la pantalla mostrara [BUSQUEDA] y el simbolo de la antena parpadeara.
Unos minutos despues de reanudar la alimentación, el telefono se volvera a conectar con la base.

Fallo de red:
Este teléfono se alimenta de la red electrica. En caso de fallo electrico este telefono no se puede utilizar.
Por tanto en este caso se recomienda utilizar un telefono con cable.

Audifonos:
Los usuarios de audifonos que no sean de ultima generación, cuando hacen uso de telefonos DECT, es posible que perciban algun ruido o zumbido desagradable.

Espionaje:
El espionaje de un telefono DECT es casi imposible. No solo debe estar en el rango del telefono DECT, sino que tambien necesitaria unos equipos específicos muy caros.

Mantenimiento:
- Limpie el telefono con un paño humedo, no use productos de limpieza quimicos.
- Antes de limpiar, desenchufe el adaptador de corriente y el cable de la linea telefonica.

Equipos medicos:
Puede suceder que los telefonos DECT produzcan interferencias en equipos medicos sensibles. La interferencia puede ocurrir cuando el telefono esta en las proximidades del dispositivo medico.
Coloque el telefono DECT fuera del alcance de cualquier equipo medico.

Alimentación del terminal:
- El dispositivo tiene imcorporado en la pantalla un simbolo que nos indica la carga de la bateria:
  : El simbolo parpadea cuando las baterias estan completamente cargadas, o cuando se estan cargando.
  : El simbolo nos indica cuando se deben cargar las baterias y parpadea cuando estan practicamente agotadas.
- Para una utilización optima, recomendamos que despues del uso, coloque todas las noches el telefono en el cargador. Esto no tiene ningun efecto adverso sobre las baterias.
- Las baterias recargables no deben ser expuestas al fuego o al calor . extremo.
- Las baterias o las pilas no se deben cortar, abrir o manipular. El contenido es quimicamente toxico.

Medio ambiente:
- El embalaje de este telefono se puede reciclar, pero se recomienda guardarlo de modo que durante el transporte, el telefono pueda ser adecuadamente embalado.
- Si desecha su telefono depositelo en un punto de recogida de residuos electricos o electronicos, para su reciclaje.
  Las baterias defectuosas deben llevarse a su establecimiento o a un punto de recogida de pilas usadas para su reciclaje.
  No tire las pilas en su basur domestica.

Posibles Problemas y Soluciones

Problemas con las llamadas entrantes:
- No recibo llamadas entrantes:
  - El terminal esta desactivado, activelo.
- Se encuentra constantemente en conversación.
  - Comprobar si los telefonos estan conectados con su base y entre si.
  - Conecte otro telefono a su linea telefonica, con el fin de confirmar si el problema es del telefono o de la linea.

Problemas durante las llamadas:
- Tonos de alerta en modo intercomunicador:
  - Si recibe una llamada entrante mientras esta en modo interfono; terminar la comunicación, esperar a que reciba el tono normal de llamada y contestar.
- Ruidos:
  - Esta fuera de rango, reducir la distancia.
  - En los alrededores tiene algunos dispositivos que interfieren la señal de su telefono DECT, busque otra ubicación, donde evite interferencias.

Problemas de llamada:
- Usted no recibe el numero o el nombre en la pantalla.

  - Asegurese que su telefono presenta esta información en pantalla. (Asegurese que su proveedor telefonico trasmite esta señal)
- Tiene los numeros pero no n la pantalla de su telefono.

  - La compañia telefonica envia los numeros pero no los nombres.

  - Para poder ver el nombre debe grabarlo en la memoria de su telefono.
  - Si el nombre correspondiente al numero que llama, no aparece en pantalla, asegurese de que el numero esta correctamente incluido su codigo de area.

Otros:
- La pantalla aparece en blanco:
  - Las baterias estan agotadas. Coloque el auricular en la base de carga para recuperarlas un minimo de 15 horas de forma continuada.
- El telefono no se enciende:
  - La tension de la bateria es demasiado baja, coloque el terminal en la base y cargue las baterias durante 15 horas.
  - Comprobar que las pilas estan instaladas.
- Las baterias se agotan muy rapido:
  - Compruebe los contactos de carga del cargador y del auricular, limpielos si es necesario.
  - Las baterias deben ser reemplazadas, cambielas.
- El auricular ha perdido contacto con la base:
  - Estás demasiado lejos de la base, reducir la distancia.
  - La base esta apagada, conectar el adaptador de red.
  - El telefono no esta conectado con la base, enlazar con la base de nuevo.

En el caso de que el problema persista despues de las soluciones anteriores:
- Retire las baterias del telefono y desconecte el adaptador de corriente, el cable del telefono y los enchufes respectivos, se reiniciara a los pocos minutos.

Tambien puede contactar con el servicio de asistencia de Profoon al numero de telefono +31 (0) 73 6411 355 o al proveedor de este telefono.

RESET DEL SISTEMA (Codigo PIN)

Si el numero PIN se pierde o e si el telefono no responde, puede restablecer completamente el telefono el PIN se pone de nuevo a 0000. Tenga en cuenta que el auricular ahora no esta registrado.
Siga los siguientes pasos para conectarlo de nuevo.
1. Retire el adaptador de la toma.
2. Pulse el botón de la base Y MANTENGALO PULSADO.
3. Conecte el adaptador de corriente (mantenga pulsado)
4. DESPUES DE 30 SEGUNDOS deje de pulsar, se reiniciara.
5. Ahora registrar de nuevo el auricular.

Especificaciones

Protocolo:	DECT / GAP, 5 terminales
Ident. llamadas:	DTMF & FSK, detección automatica, 10 memorias
FLASH :	100/300/600mS, ajustable
Telefono:	50 memorias
Alimentación de la base:	via adaptador in: 100-240VAC, 50Hz out: 6VDC, 300mA
Alimentación del auricular:	via 2 baterias Voltaje: 1,2V Capacidad: 500mAh Material: NiMH Formato: AAA of LR03
Alimentación del cargador:	via adaptador in: 100-240VAC, 50Hz out: 6VDC, 300mA
Alcance:	50m en interior / 300m en exterior
Tiempo de funcionamiento (con baterias cargadas):	En espera: > 100 horas Uso: > 10 horas
Temp. de trabajo:	0°C hasta 40°C
Temp. de almacenamiento:	-20°C hasta 60°C
Factor de conexión:	12,5 (esto corresponde a un factor de relación de 0,5 con el metodo antiguo)

DECLARACION DE CONFORMIDAD

El dispositivo cumple con los requisitos esenciales y las disposiciones definidas en la Directiva Europea 1999/5/CE.

La declaración de conformidad esta disponible en la web WWW.PROFOON.COM

www.profoon.com

GARANTIA

Los productos Profoon PDX-7300 / PDX-7320 / PDX-7330 telefonos DECT tienen una garantia de 24 meses desde la fecha de compra. Garantizamos durante este periodo la reparación gratuita de los defectos de materiales o de fabricación. Todo con la conformidad y despues de la evaluación del importador. Si usted nota algun defecto, consulte la guia usuario. Si esto no le da una respuesta, consulte con el proveedor del telefono o al servicio posventa de Profoon al numero de telefono.
+31 (0) 73 6411 355.

QUEDA EXCLUIDO DE LA GARANTIA: El uso inadecuado, conexiones defectuosas, fugas de las pilas, el uso de piezas o accesorios no originales, el uso de baterias no recargables, negligencias, defectos causados por el fuego, inundaciones, caída de rayos y desastres naturales.
Reparaciones o modificaciones realizadas por servicios tecnicos no autorizados. Defectos causados por un transporte inadecuado sin embalaje y si no se adjunta la garantia y la factura de compra.
Los cables, enchufes y baterias no estan incluidos en la garantia.. Cualquier otra responsabilidad, daños o perjuicios estan tambien excluidos.

PANTALLA

Los siguientes simbolos pueden aparecer en la pantalla:

JOHN SMITH

◄ o ►se visualizan si el numero no cabe en la pantalla y tenemos que desplazarnos para verlo completo.

Se muestra fijo: el telefono esta en el rango de la base; parpadea: el telefono esta fuera de alcance de la base.

Se muestra al pulsar el boton ▲ y ▼ mas numeros y funciones pueden aparecer en la pantalla.

Parpadea si se usa en modo intercomunicador; luce continua durante una llamada general

Los simbolos siguientes estan vinculados a la clave: se ilumina cuando esta con clave; para abrir el menu **OK** si pulsa el boton , luego confirmar.

Parpadea cuando entra una llamada, fijo durante la duración de la misma.

Los siguientes simbolos estan vinculados a la clave: se muestra si se pulsa una llamada interna puede hacerse.

Fijo cuando esta activada la alarma y parpadea durante el ajuste de la misma.

Si pulsa el botón, luego puede retroceder un paso en el menu.

Tienes un mensaje de voz recibido (solo disponible en la red FSK)

Si el icono esta activo puede pulsar el botón borrar la entrada; si luce el icono durante una llamada puede silenciar el microfono al pulsar la tecla

El teclado esta bloqueado

El timbre esta en silencio

Indicador de la carga de bateria