Batería de reemplazo para JVC modelos VF 808/815/823



Modelos BAT857 BAT858 BAT859

Batería de reemplazo para JVC modelos VF 808/815/823



Modelos BAT857 BAT858 BAT859

Batería de reemplazo para JVC modelos VF 808/815/823

Instalación

1. Abra la tapa de la parte superior de la batería (fig.2) y conecte el cable con el conector tipo VF8-A al receptáculo de la baretía. en indicador luminoso LED se iluminará en verde (fig.3).



- 2. Ponga la batería en la cámara (fig.4).
- 3. Inserte el otro extremo del cable conector VF8-A a la entrada de corriente DC de la cámara, el indicador luminoso LED seguirá luciendo en color verde (figs.5).

Cuando el indicador luminoso LED amarillo se encienda, esto indicará que quedan aproximadamente 20 o 30 minutos para que se agote la batería.

Nota: Desconecte y retire la batería de la cámara cuando no la esté utilizando (fig. 6)







figura 6

Carga de la batería

Puede cargar la batería de dos formas

- 1. Mediante el adaptador de corriente de la cámara JVC AP-V14 Conecte el cable del adaptador de corriente de la cámara a la batería, el indicador luminoso LED amarillo de la batería se mantendrá encendido durante el proceso de carga, cuando este se apague, el proceso de carga habra finalizado.
- 2. Mediante el cargador original de la serie JVC VF82. Coloque la batería en el cargador de baterías sin el cable de la batería conectado.

Los inidcadores luminosos del cargador de baterías le indicarán cuando ha terminado el proceso de carga. Para más información sobre el funcionamiento del cargador de baterías consute su manual de usuario original.

Batería de reemplazo para JVC modelos VF 808/815/823

Instalación

1. Abra la tapa de la parte superior de la batería (fig.2) y conecte el cable con el conector tipo VF8-A al receptáculo de la baretía. en indicador luminoso LED se iluminará en verde (fig.3).



- 2. Ponga la batería en la cámara (fig.4).
- 3. Inserte el otro extremo del cable conector VF8-A a la entrada de corriente DC de la cámara, el indicador luminoso LED seguirá luciendo en color verde (figs.5).

Cuando el indicador luminoso LED amarillo se encienda, esto indicará que quedan aproximadamente 20 o 30 minutos para que se agote la batería.

Nota: Desconecte y retire la batería de la cámara cuando no la esté utilizando (fig. 6)







figura 6

Carga de la batería

Puede cargar la batería de dos formas

- 1. Mediante el adaptador de corriente de la cámara JVC AP-V14 Conecte el cable del adaptador de corriente de la cámara a la batería, el indicador luminoso LED amarillo de la batería se mantendrá encendido durante el proceso de carga, cuando este se apague, el proceso de carga habra finalizado.
- 2. Mediante el cargador original de la serie JVC VF82. Coloque la batería en el cargador de baterías sin el cable de la batería conectado.

Los inidcadores luminosos del cargador de baterías le indicarán cuando ha terminado el proceso de carga. Para más información sobre el funcionamiento del cargador de baterías consute su manual de usuario original.