

Batería de reemplazo para Canon LP-E6

Manual de usuario

1. Como usar la batería

- Coloque la batería en la cámara y enciendala.
- La cámara mostrará un mensaje en su pantalla: "Cannot communicate with the battery. Use this battery?" o bien "No puede comunicarse con la batería. ¿Usar esta batería?"
- Presione la opción "OK" para arrancar la cámara.
- La pantalla de la cámara no reflejará el estado de la carga de la batería.

2.Cargando la batería

- Asegúrese de cargar la batería con el cargador suministrado u otro dispositivo compatible. El indicador LED del cargador suministrado lucirá en rojo durante la carga y verde cuando la batería esté cargada completamente.
- No cargue la batería con el cargador original incluido con la cámara, hacerlo estropeará la batería.
- El cargador suministrado con esta batería funcionará también con la batería original.

IMPORTANTE

Asegúrese de lo siguiente

Nunca cargue la batería con el cargador original, ya que la batería quedará inusable.