MAN2036

Mando universal programable por PC 4 en 1

Programación del mando (versión USB-C)

- Descargue e instale el software de programación de mandos "Made for You".
- Introduzca las pilas en el alojamiento de la parte posterior del mando.
- Para programar conecte un cable (no incluido) al puerto USB-C que se encuentra bajo la tapa de las pilas e inicie el software de programación.
- Identifique el mando siguiendo las instrucciones que le indica el software de programación.
- Elija el tipo de mando, marca, modelo y programe el mando, en unos segundos estará listo para usar.
- Puede cambiar la programación tantas veces como quiera.

Programando o comando remoto (versão USB-C)

- Descarregue e instale o software de programação de comandos "Made for You".
- Introduza as pilhas no compartimento na parte posterior do comando.
- Para programar, ligue um cabo (não incluído) à porta USB-C que se encontra sob a tampa das pilhas e inicie o software de programação.
- Identifique o comando seguindo as instruções indicadas pelo software de programação.
- Escolha o tipo de comando, marca, modelo e programe o comando; em poucos segundos estará pronto a usar.
- Pode alterar a programação as vezes que quiser.