

MAN2036

Mando universal programable por PC 4 en 1



Programación del mando (versión infrarrojos o puerto de audio)

Programación por infrarrojo, necesita un programador externo por infrarrojos MANPRO001 (no incluido).



- Descargue e instale el software de programación de mandos “Made for You”.
- Introduzca las pilas en el alojamiento de la parte posterior del mando.
- Para programar por infrarrojo conecte el programador MANPRO001 (no incluido) al puerto USB del ordenador e inicie el software de programación.
- Coloque el mando frente a frente con el programador externo (a una distancia de 2-5 cm).
- Active la sincronización: Mantenga pulsados simultáneamente los dos botones de programación del mando para que el programador IR detecte el dispositivo
- Identifique el mando siguiendo las instrucciones que le indica el software de programación.
- Elija el tipo de mando, marca, modelo y programe el mando, en unos segundos estará listo para usar.
- Puede cambiar la programación tantas veces como quiera.

Programación por puerto de audio, necesita un cable de audio con Jack estéreo de 3,5mm macho en cada extremo (no incluido).

- Para programar por el puerto de audio conecte el cable de Jack estéreo de 3,5mm a una salida de audio del ordenador, tablet o smartphone y al puerto de audio bajo la tapa de las pilas.
- Acceda a <https://www.madeforyouweb.it/nimo/#main>, seleccione el tipo de mando a programar (TV, DVD, TDT, etc.), identifique el mando siguiendo las instrucciones que le indica el software de programación.

Nota: Se aconseja subir el volumen al máximo en el equipo utilizado (PC, tablet o móvil) para garantizar la correcta transmisión de los datos hacia el mando.

Programação do comando (versão infravermelho ou porta de áudio)

Programação por infravermelhos; requer um programador externo por infravermelhos MANPRO001 (não incluído).



- Baixe e instale o software de programação de comandos “Made for You”.
- Insira as pilhas no compartimento na parte traseira do comando.
- Para programar por infravermelhos, ligue o programador MANPRO001 (não incluído) à porta USB do computador e inicie o software de programação.
- Coloque o comando frente a frente com o programador externo (a uma distância de 2-5 cm).
- Ative a sincronização: Mantenha pressionados simultaneamente os dois botões de programação do comando para que o programador IR detete o dispositivo.
- Identifique o comando seguindo as instruções indicadas pelo software de programação.
- Escolha o tipo de comando, marca, modelo e programe o comando; em poucos segundos estará pronto a usar.
- Pode alterar a programação tantas vezes quantas desejar.

Programação por porta de áudio, requer um cabo de áudio com Jack estéreo de 3,5 mm macho em cada extremidade (não incluído).

- Para programar pela porta de áudio, ligue o cabo Jack estéreo de 3,5 mm a uma saída de áudio do computador, tablet ou smartphone e à porta de áudio localizada sob a tampa das pilhas.
- Aceda a <https://www.madeformyouweb.it/nimo/#main>, selecione o tipo de comando a programar (TV, DVD, TDT, etc.) e identifique o comando seguindo las instruções indicadas pelo software de programação.

Nota: Recomenda-se aumentar o volume ao máximo no equipamento utilizado (PC, tablet ou telemóvel) para garantir a transmissão correta dos dados para o comando.