

1

Colocar las pilas

bovenzijde / face supérieure
Oberseite / Top side

*** Primero quitar el clip para el cinturón ***

2

3

4

3x AAA
Pilas no incluidas

5

6

2

3 sec

Encendido y apagado

CH

PTT/CALL

3


Ajuste de canal

CH


- ○ = CH1
- ● = CH2
- ● = CH3

4

Transmitir




± 5 cm



*PTT = pulsar

Mantener pulsado mientras se habla.




ATENCIÓN: Cualquier otro receptor en este canal puede oírte



5


Recibir



Suelte el botón PTT/CALL para recibir
Atención el volumen tiene un nivel fijo

6

Enviar tono de llamada



Pulsar brevemente
CALL →

