

Conectores RJ45

FAST 1-2-3



Crimpadora FAST 1-2-3 HRV7669

Este modelo también incorpora cuchillas de corte y pelado de cubierta exterior con protección de seguridad y puede ser utilizada como crimpadora convencional con conectores convencionales RJ11, RJ12 y RJ45.

Conector FAST 1-2-3 Cat.5 CON1050

Conector FAST 1-2-3 Cat.6 CON1051

1 INTRODUCIR

Coloque los pares en orden e introdúzcalos en el conector hasta que los pares salgan por la parte delantera y la cubierta del cable este introducida al máximo en la caja del conector.

2 COMPROBAR

Compruebe el orden de los pares de forma rápida y sencilla.

3 CRIMPAR Y CORTAR

Utilice la crimpadora FAST 1-2-3 que en una sola operación, crimpa y corta la parte sobrante de los pares dejando totalmente terminada la conexión*.



*Para estas operaciones requiere conectores especiales con salida de cables CON1050 y CON1051.